

TECNOWASH Card System „Serie 4000“ (n)

Datenablesung (Vorauszahlung)

Bedienungsanleitung

Karte „Verwaltung“ einführen. Auf Display erscheint:

Master

Slave

Total Karten-
Ladungen: Fr. 0000

Karte entnehmen. Auf dem Display erscheinen in der Reihenfolge:

Tot. operat. 0000
Total Fr. 0000

Tot. operat. 0000
Total Fr. 0000

Kredit: Fr. ..
Lad-Betrag: Fr. ...

Zähler Ladung
Fr. ..

Zähler Ladung
Fr.

Tarif 1: Fr. 0.000
Tarif 2: Fr. 0.000

Tarif 1: Fr. 0.000
Tarif 2: Fr. 0.000

Tarif 3: Fr. 0.000
Timeout (s): ...

Tarif 3: Fr. 0.000
Timeout (s): ...

Sperrzeit
aktiviert / deaktiviert

Sperrzeit
aktiviert / deaktiviert

Blockierte Ben.
...

Blockierte Ben.
...

Ben. Daten normal
Card einführen

*

Ben. Daten normal
Card einführen

Ben. Daten schnell
Card einführen

*

Ben. Daten schnell
Card einführen

* Für die Ablesung der einzelnen BENUTZER-Daten:
Karte „Verwaltung“ einführen und entnehmen.
Durch das *Einführen der Karte* kann das ablaufende
Programm bei jeder BENUTZER-Nr. angehalten werden

TECNOWASH Card System „Série 4000“ (n)

Visualisation des données (pré-paiement)

Mode d'emploi

Introduire la carte „Administration“. Sur l'affichage apparaît:

Master

Slave

Crédit total sur
Cartes Fr. 0000

Enlever la carte. Sur l'affichage apparaît successivement:

Nombre lav. 0000
Utilisés Fr. 0000

Nombre lav. 0000
Utilisés Fr. 0000

Crédit: Fr. ..
Crédit max.: Fr. ...

Charg. compteur
Fr. ..

Charg. compteur
Fr. ..

Prix 1: Fr. 0.000
Prix 2: Fr. 0.000

Prix 1: Fr. 0.000
Prix 2: Fr. 0.000

Prix 3: Fr. 0.000
Timeout (s): ...

Prix 3: Fr. 0.000
Timeout (s): ...

Horaires de bloc
présent / non présent

Horaires de bloc
présent / non présent

Utilis. bloqués
...

Utilis. bloqués
...

Vision normale
Introduire carte

*

Vision normale
Introduire carte

*

Vision rapide
Introduire carte

Vision rapide
Introduire carte

* Pour la lecture des données „UTILISATEUR“:
Introduire et enlever la carte „Administration“
Pour fixer le no de l'UTILISATEUR désiré pour la lecture des
données: *entreduire chaque fois la carte*

TECNOWASH Card System „Serie 4000“ (n)

Visualizzazione dei dati (prepagamento)

Manuale d'uso

Inserire la carta „Amministrazione“. Sul display appare:

Master

Slave

Accredito totale
carte Fr. 0000

Ritirare la carta. Sul Display appare in successione:

Tot. lavaggi 0000
Consumato Fr. 0000

Tot. lavaggi 0000
Consumato Fr. 0000

Accredito: Fr. ..
Cred.max.: Fr. ...

Caric. contatore.
Fr. ..

Caric. contatore.
Fr. ..

Costo 1: Fr. 0.000
Costo 2: Fr. 0.000

Costo 1: Fr. 0.000
Costo 2: Fr. 0.000

Costo 3: Fr. 0.000
Timeout (s): ...

Costo 3: Fr. 0.000
Timeout (s): ...

Orari di blocco
presenti / non presenti

Orari di blocco
presenti / non presenti

Utenti bloccati
...

*

Utenti bloccati
...

*

Visione normale
Inserire carta

Visione normale
Inserire carta

Visione veloce
Inserire carta

Visione veloce
Inserire carta

* Per la lettura singola dei dati degli „UTENTI“:
Inseriere e estrarre la carta „Amministrazione“
Per fissare il nr. di UTENTE desiderato e per leggerne i dati:
Inserire ogni volta la carta.