

TECNOWASH Card System - Serie 4200

Datenlöschung

Karte „**Datenlöschung**“ (**Zero**) einführen. Auf display erscheint:

Card entnehmen

Karte entnehmen. Auf Display erscheint nacheinander:

**Daten löschen
Totalladung****Daten löschen
Total Benutzer****Daten löschen
Einzel-Benutzer**

A. Löschung Total Kartenladungen. Karte einführen beim Erscheinen von:

**Daten löschen
Totalladung**

Das Total der geladenen Karten ist jetzt gelöscht.

B. Löschung aller BENUTZER-Daten. Karte einführen beim Erscheinen von:

**Daten löschen
Total Benutzer**

Alle BENUTZER-Daten und das Total der geladenen Karten sind jetzt gelöscht.

C. Löschung einzelner BENUTZER-Daten:

Karte einführen beim Erscheinen von:

**Daten löschen
Einzel-Benutzer**

Auf dem Display erscheint:

Card entnehmen

Nach dem Entnehmen der Karte erscheinen nacheinander die BENUTZER-Nr.
Beim Erscheinen der gewünschten Nummer (wovon die Daten gelöscht werden sollen) **Karte einführen**.
Die Daten dieser Nummer sind jetzt gelöscht.
NB: Die Daten dieser Benutzer sind gelöscht, aber nicht den Betrag auf die Karte.