

**TECNOWASH Card System - Serie 4200****Azzeramento dati**

Inserire la carta „**Azzeramento dati**“ (**Zero**). Sul display appare:

**Estrarre carta**

Ritirare la carta. Sul display appare in sequenza:

**Azzer. variabili  
Importo caricato****Azzer. variabili  
completo****Azzer. variabili  
singolo utente**

**A. Azzeramento dell'importo caricato.** Inserire la carta all'apparire di:

**Azzer. variabili  
Importo caricato**

Il totale caricato è azzerato.

**B. Azzeramento completo dei dati.** Inserire la carta all'apparizione di:

**Azzer. variabili  
completo**

I dati di tutti gli utenti e il totale caricato sulle carte sono ora azzerati.

**C. Azzeramento solo dei dati di un singolo utente:**

Inserire la carta all'apparizione di:

**Azzer. variabili  
Singolo utente**

Sul display appare:

**Estrarre carta**

Dopo aver ritirato la carta, sul display appaiono successivamente i numeri degli utenti.

**Inserire la carta** all'apparizione del numero del quale si vuole azzerarne i dati.

I dati di questo utente sono azzerati.

NB: questa procedura azzerà i dati dell'utente, non l'importo caricato sulla carta.