

TECNOWASH Serie 4200/7000
Card System contactless**Lademöglichkeiten**
der Benutzerkarten**Variante 1 Direktaufladung in der Waschküche.**

Direktaufladung an einem in der Waschküche installierten TECNOWASH-CL-Gerät, MASTER-programmiert.

Wer ladet: Der Hauswart oder die Verwaltung

**Variante 2 Aufladen mit separatem Ladegerät.**

Mit dem CD4200-CL können die Karten überall geladen werden wo eine elektrische Steckdose zur Verfügung steht. Das Gerät kann für Ladungen für mehrere Waschküchen programmiert werden.

Wer ladet: Der Hausabwart oder die Verwaltung

**Variante 3 Aufladen mit Kredit/Debit Karten.**

Der Benutzer kann die gewünschte Summe an der **TECNO-CCCD-CL** Ladestation mit seiner eigenen Kredit/Debit Karte selbstständig aufladen.

Wer ladet: Der Benutzer selbstständig

**Variante 4 Aufladen durch Ladestation TECNOPAY.**

Mit diesem Ladegerät, das mit einem GSM-MODEM-Modul ausgestattet ist, können die Karten mehrerer Wäschereien, die zu einer einzigen Verwaltung gehören, aufgeladen werden. Das Ladegerät muss in einem gemeinsamen Bereich an der Wand befestigt werden, damit alle Mieter aufgeladen werden können.

Wer ladet: Tecnofutura SA durch das TECNOPAY-System

**Variante 5 Ladestation mit Banknoten**

Der Benutzer kann seine Karte mit dem gewünschten Betrag durch einführen der Banknote direkt auf der Ladestation **TECNO-BN-CL** aufladen

Wer ladet: Der Benutzer selbstständig