



DATENLÖSCHUNG KARTE

TECNOWASH - Card System "serie TW4200"

DATENLÖSCHUNG

Karte "Datenlöschung" einführen. Auf Display erscheint:

Karte entnehmen

Karte "Datenlöschung" entnehmen. Auf Display erscheint nacheinander:

Daten löschen
Totalladungen

Daten löschen
Total Benutzer

Daten löschen
Einzel Benutzer

Karte "Datenlöschung" einführen, wenn auf dem Display die gewünschte **Prozedur** erscheint:

Daten löschen
Totalladungen



Die Gesamtsumme der über die Ladekarte geladenen Beträge wird gelöscht.

Daten löschen
Total Benutzer



Alle Benutzerdaten und die Gesamtsumme der geladenen Beträge werden gelöscht.

Daten löschen
Einzel Benutzer

Auf Display erscheint:

Karte entnehmen



Nach der Entnahme der Karte werden auf dem Display nacheinander die Nummern der registrierten Benutzer angezeigt.

Die Karte bei der Nummer des Benutzers einführen, dessen Daten gelöscht werden sollen. Die Daten dieses Benutzers werden gelöscht.

 **Diese Verfahren löschen ausschliesslich die Daten der ausgewählten Benutzer, nicht das auf die Karte geladene Guthaben oder eventuell zu erstattende Restbeträge!**