



CARTE EFFACEMENT DONNÉES

TECNOWASH - Card System “serie TW4200”

EFFACEMENT DES DONNÉES

Introduire la carte “Effacement données”. Sur l’affichage apparaît :

Enlever la carte

Enlever la carte “Effacement données”. Sur l’affichage apparaît en séquence :

Annuler données
Chrg. sur cartes

Annuler données
complètement

Annuler données
un seul utilisat

Introduire la carte “Effacement données” lorsque la procédure souhaitée apparaît sur l’affichage.

Annuler données
Chrg. sur cartes



Le total des montants chargés via la carte de recharge est remis à zéro.

Annuler données
complètement



Toutes les données des utilisateurs et le total des montants chargés sont remis à zéro.

Annuler données
un seul utilisat

Sur l’affichage apparaît :

Enlever la carte



Après le retrait de la carte, les numéros des utilisateurs enregistrés sont montrés successivement sur l’affichage.

Introduire la carte au niveau du numéro de l’utilisateur dont on souhaite effacer les données. Les données de cet utilisateur sont effacées.



Ces procédures effacent exclusivement les données des utilisateurs sélectionnés, et pas le crédit chargé sur la carte ni d’éventuels soldes à rembourser !