



CARTA AZZERAMENTO DATI

TECNOWASH - Card System “serie TW4200”

AZZERAMENTO DATI

Inserire la carta “Azzeramento dati”. Sul display appare:

Estrarre carta

Estrarre la carta “Azzeramento dati”. Sul display appare in successione:

Azzer. variabili
Importo caricato

Azzer. variabili
completo

Azzer. variabili
singolo utente

Inserire la carta “Azzeramento dati” quando sul display appare la procedura desiderata.

Azzer. variabili
Importo caricato



Il totale degli importi caricati tramite carta di ricarica viene azzerato.

Azzer. variabili
completo



Tutti i dati degli utenti e il totale degli importi caricati vengono azzerati.

Azzer. variabili
singolo utente

Sul display appare:

Estrarre carta



Dopo la rimozione della carta, sul display vengono visualizzati in sequenza i numeri degli utenti registrati.

Inserire la carta in corrispondenza del numero dell'utente di cui si desidera azzerare i dati. I dati relativi a tale utente vengono azzerati.



Queste procedure azzerano esclusivamente i dati degli utenti selezionati, non il credito caricato sulla carta o eventuali resti da rimborsare!