



LADEKARTE

TECNOWASH - Card System

“serie TW4200”

KARTENLADUNG

“Ladekarte” einführen. Auf Display erscheint:

Totalladung00020
Karte entnehmen

← Zeigt den Gesamtbetrag seit der letzten Datenrücksetzung an.

“Ladekarte” entnehmen. Auf Display erscheint:

Benutzercard ein

Karte (n) “Benutzer” einführen. Auf Display erscheint:

Karte geladen
Karte entnehmen

Bei jedem Einführen der “Benutzercard” wird der voreingestellte Betrag auf diese geladen.

Entnehmen Sie die “Benutzercard” und wiederholen Sie den vorherigen Vorgang, bis die gewünschten Aufladungen abgeschlossen sind.

NACH BEENDIGUNG DER KARTENLADUNGEN

“Ladekarte” einführen. Auf Display erscheint:

Totalladung00080
Karte entnehmen

← Zeigt den neuen gesamten geladenen Betrag an.

 **Achtung: Vorgang immer abschliessen, indem am Ende die Ladekarte eingesteckt wird. So wird verhindert, dass andere unbemerkt ihre Benutzercard aufladen.**

Aus Sicherheitsgründen verlässt der Zähler diese Phase automatisch, wenn während des Ladevorgangs der Benutzercards keine Karte eingesteckt wird.

Der Gesamtbetrag kann mithilfe der entsprechenden Datenlöschungskarte auf Null gesetzt werden.