



CARTE RECHARGE

TECNOWASH - Card System “serie TW4200”

CHARGEMENT DES CARTES

Introduire la carte “Recharge”. Sur l’affichage apparaît :

Chargé Fr.00020
Enlever la carte

← Indique le montant total chargé depuis le dernier effacement des données.

Enlever la carte “Recharge”. Sur l’affichage apparaît :

Introduire carte

Introduire la (les) carte (s) “Utilisateur”. Sur l’affichage apparaît :

Carte chargée
Enlever la carte

À chaque insertion de la carte “Utilisateur”, le montant prédéfini est chargé sur celle-ci.
Enlever la carte “Utilisateur” et répéter l’opération précédente jusqu’à la fin des recharges souhaitées.

UNE FOIS TERMINÉE LA CHARGE DES CARTES

Introduire la carte “Recharge”. Sur l’affichage apparaît :

Chargé Fr.00080
Enlever la carte

← Indique le nouveau montant total chargé.

 **Attention : toujours terminer la procédure en insérant la carte de recharge à la fin. Ainsi, personne d’autre ne peut recharger sa carte utilisateur à votre insu.**

Pour des raisons de sécurité, si aucune carte n’est insérée pendant la phase de recharge des cartes utilisateurs, le compteur quitte automatiquement cette phase.

Le montant total peut être remis à zéro à l’aide de la carte d’effacement des données appropriée.