



CARTA RICARICA

TECNOWASH - Card System

“serie TW4200”

CARICAMENTO DELLE CARTE

Inserire la carta “Ricarica”. Sul display appare:

Emesso: Fr.00020
Estrarre carta

← Indica il montante totale caricato dall'ultimo azzeramento dati.

Estrarre la carta “Ricarica”. Sul display appare:

Ins.carta utente

Inserire la (le) carta (e) “Utente”. Sul display appare:

Card accreditata
Estrarre carta

Ad ogni introduzione della carta “**Utente**” il montante preimpostato viene caricato sulla stessa.

Estrarre la carta “**Utente**” e ripetere l'operazione precedente fino a che le ricariche desiderate sono state completate.

TERMINATA LA CARICA DELLE CARTE

Inserire la carta “Ricarica” Sul display appare:

Emesso Fr. 00080
Estrarre carta

← Indica il nuovo montante totale caricato.



Attenzione: terminare sempre la procedura, inserendo la carta di ricarica alla fine, in questo modo nessun altro può caricare a vostra insaputa la propria carta utente.

Per sicurezza, se durante la fase di ricarica delle carte utenti non viene inserita nessuna carta, il contatore esce autonomamente da questa fase.

Il montante totale può essere azzerato tramite l'apposita carta di azzeramento dati.