

## TECNOWASH Serie 4200/7000 Card System contactless

### Possibilità di ricarica delle carte



#### Variante 1 Ricarica diretta sul sistema di pagamento.

Ricarica diretta su un apparecchio **TECNOWASH-CL** installato in lavanderia, programmato MASTER.

**Chi ricarica:** Il portinaio o l'amministratore



#### Variante 2 Ricarica tramite apparecchio separato.

Con l'apparecchio **CD4200-CL** si possono ricaricare le carte ovunque ci sia una presa elettrica. Questo caricatore può essere abilitato a ricaricare le carte per diverse lavanderie.

**Chi ricarica:** Il portinaio o l'amministratore



#### Variante 3 Ricarica con carte di credito / debito



L'utente può ricaricare l'importo desiderato presso la stazione di ricarica **TECNO-CCCD-CL** utilizzando la propria carta di credito /debito, Apple pay, Samsung Pay, Twint

**Chi ricarica:** L'utente stesso



#### Variante 4 Ricarica tramite caricatore TECNOPAY

Con questo caricatore dotato di modulo MODEM GSM, si possono ricaricare le carte di più lavanderie appartenenti ad un'unica amministrazione. L'apparecchio di ricarica va fissato a muro in una zona comune per permettere la ricarica a tutti gli inquilini.

**Chi ricarica:** Tecnofutura SA attraverso il sistema TECNOPAY



#### Variante 5 Ricarica con banconote

L'utente può caricare direttamente la propria carta con l'importo desiderato, inserendo le banconote nel caricatore **TECNO-BN-CL**.

**Chi ricarica:** L'utente stesso