

TECNOWASH Serie 4200/7000

Modalità di ricarica delle carte

	<p>Ricarica diretta sul sistema di pagamento</p> <p>Ricarica diretta su un apparecchio TECNOWASH-CL installato in lavanderia, programmato MASTER.</p> <p>Chi ricarica: Il portinaio o l'amministratore</p>
	<p>Ricarica tramite apparecchio separato</p> <p>Con l'apparecchio CD4200-CL si possono ricaricare le carte ovunque ci sia una presa elettrica. Questo caricatore può essere abilitato a ricaricare le carte per diverse lavanderie.</p> <p>Chi ricarica: Il portinaio o l'amministratore</p>
	<p>Ricarica con carte di credito / debito</p>  <p>L'utente può ricaricare l'importo desiderato presso la stazione di ricarica TECNO-CCCD-CL utilizzando la propria carta di credito/debito.</p> <p>Chi ricarica: L'utente stesso</p>
	<p>Ricarica tramite caricatore TECNOPAY</p> <p>Con questo caricatore dotato di modem GSM, si possono ricaricare le carte di più lavanderie appartenenti ad un'unica amministrazione. L'apparecchio di ricarica va fissato a muro in una zona comune per permettere la ricarica a tutti gli inquilini.</p> <p>Chi ricarica: Tecnofutura SA attraverso il sistema TECNOPAY</p>
	<p>Ricarica con banconote</p> <p>L'utente può caricare direttamente la propria carta con l'importo desiderato, inserendo le banconote nel caricatore TECNO-BN-CL.</p> <p>Chi ricarica: L'utente stesso</p>