



CARTE ADMINISTRATION

TECNOWASH - Card System

“serie TW4200” **Système à crédit**

Cette carte permet d'afficher les principaux paramètres ainsi que les données mémorisées.

Introduire la carte “Administration”. Sur l’affichage apparaît :

Nombre lav. 0000 Utilisés Fr 0000	←	Indique le nombre total de lavages effectués ainsi que le montant total consommé par les utilisateurs depuis la dernière mise à zéro.
--	---	---

Enlever la carte. Sur l’affichage apparaît successivement :

Prix 1: Fr.0.030 Prix 2: Fr.0.020	←	Indique le coût à la minute appliqué respectivement pendant la première et la deuxième demi-heure d'utilisation.
Prix 3: Fr.0.010 Timeout (s): 315	←	Indique le coût à la minute appliqué après la première heure d'utilisation et le temps d'attente utilisé par le compteur pour déterminer la fin du programme
Horaires de bloc non présents	←	Indique si des plages horaires pendant lesquelles l'utilisation des appareils électroménagers est bloquée sont programmées sur le compteur.
Utilis. bloques personne	←	Indique les éventuels numéros d'utilisateur actuellement bloqués et incapables d'utiliser le compteur.
* Vision normale Introduire carte	←	Permet l'affichage complet des données enregistrées pour chaque utilisateur toutes les 4 secondes.
* Vision rapide Introduire carte	←	Permet l'affichage complet des données enregistrées pour chaque utilisateur avec une cadence de 1 seconde.

- * Pour afficher les données d'un **utilisateur**, insérer puis retirer la carte **“Administration”**. Les utilisateurs s'affichent successivement. Pour fixer l'affichage sur l'utilisateur souhaité, réinsérer la carte dans le compteur.

Numéro
d'utilisateur

Nombre total de
lavages effectués

Montant total
consommé en Fr.



026

049

060.42

06.07 19



Jour, mois et heure du
dernier lavage effectué