



CARTA AMMINISTRAZIONE

TECNOWASH - Card System

“serie TW4200” Sistema a credito

Lo scopo di questa carta è la visualizzazione dei parametri principali e dei dati memorizzati.

Inserire la carta “Amministrazione”. Sul display appare:

Tot. lavaggi0001
Consumato Fr0000



Indica il numero totale di lavaggi effettuati e l'importo complessivamente consumato dagli utenti dall'ultimo azzeramento.

Estrarre la carta. Sul display appare in successione:

Costo 1: Fr.0.030
Costo 2: Fr.0.020



Indica il costo al minuto applicato rispettivamente durante la prima e la seconda mezz'ora di utilizzo.

Costo 3: Fr.0.010
Timeout (s): 315



Indica il costo al minuto applicato dopo la prima ora di utilizzo e il tempo di attesa utilizzato dal contatore per determinare la fine del programma.

Orari di blocco
presenti



Indica se sul contatore sono programmati orari durante i quali l'utilizzo degli elettrodomestici è bloccato.

Utenti bloccati
nessuno



Indica gli eventuali numeri utente attualmente bloccati e impossibilitati a utilizzare il contatore.

*

Visione normale
Inserire carta



Consente la visualizzazione completa dei dati memorizzati per ciascun utente con cadenza 4 secondi.

*

Visione veloce
Inserire carta



Consente la visualizzazione completa dei dati memorizzati per ciascun utente con cadenza 1 secondo.

* Per visualizzare i dati di un **singolo utente**, inserire ed estrarre la carta “Amministrazione”. Gli utenti verranno mostrati in successione. Per bloccare la visione dell'utente desiderato, inserire nuovamente la carta nel contatore.

Numero utente



Totale lavaggi
effettuati



Totale in Fr.
consumato



026

049

060.42

06.07 19



Giorno, mese e ora
dell'ultimo lavaggio
effettuato